

Консультация 3

ЕСЛИ РЕБЁНОК СНИМАЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ ИЛИ КОХЛЕАРНЫЙ ИМПЛАНТ

Помните: важна каждая минута ношения СА/КИ ребёнком, потому что слуховые и речевые центры мозга развиваются у ребёнка, только когда мозг получает звуковую и речевую информацию.

Существует несколько причин, по которым ребёнок снимает или не носит СА/КИ.

❖ Ребёнок может сбрасывать СА/КИ, если вкладыш, магнитная накладка вызывает болезненные ощущения.

Снимите СА/КИ и осмотрите ушную раковину/голову ребёнка. Если там есть покраснения или вдавления, то скорее всего, проблема во вкладыше/накладке. Попробуйте надеть ребёнку выключенный СА/КИ, пусть его поносит, а потом включите. Если он не снимает выключенный СА/КИ, то проблема не во вкладыше/накладке.

❖ Ребёнок снимает СА/КИ, потому что тот плохо настроен. Чаще всего это происходит, если в СА/КИ слишком большое усиление и ребёнку неприятны громкие звуки.

- ❖ Если ребёнок носит выключенный СА/КИ, но пытается снять, когда его включают, попробуйте уменьшить усиление на СА/КИ с помощью регулятора/пульта, если есть такая возможность.

Понаблюдайте за ребёнком, возможно уменьшение усиления обеспечит комфортное восприятие звуков в СА/КИ. Помните, что после выключения СА/КИ при его включении восстанавливается усиление, которое установил врач. **В любом случае, если ребёнок снимает включенный СА/КИ при рекомендованном усилении, надо проверить настройку СА/КИ у врача-сурдолога.**

- ❖ Ребёнок может отказаться носить СА/КИ, если у него заболели уши или он заболел и плохо себя чувствует.

Если у ребёнка болят уши, то ношение СА/КИ может усиливать болезненные ощущения. Поэтому лучше снять СА/КИ и срочно показать ребёнка лор-врачу. При выявлении воспаления пройти курс лечения, чтобы ребёнок как можно быстрее смог носить СА/КИ. Если ребёнок заболел, то ему, также как и взрослому в таком состоянии, хочется тишины и покоя. В этом случае можно снять СА/КИ, дать лекарство, возможно, уложить ребёнка спать, а после сна опять надеть СА/КИ. **Если ребёнок не отказывается носить СА/КИ, когда болеет, снимать его не надо.**

- ❖ Ребёнок снимает СА/КИ, потому что **его не научили слышать в них звуки.**

Это характерно для начального периода использования СА или в период после подключения КИ, а также, в том случае, если дети носят СА/КИ нерегулярно.

- ❖ Ребёнок снимает СА/КИ **в знак протеста**, хотя СА/КИ нигде не доставляет дискомфорта и настроен правильно. В случае со СА это происходит потому, что он замечает, как родители быстро подбегают, если слышат свист СА. Ребёнок понимает, что он может заставить родителей подойти в любой момент, и использовать это как протест. Ребенок снимает СА/КИ, чтобы показать, что он может делать всё что хочет.

В этих случаях лучше не поправлять СА или не надевать сразу же снятый КИ. Проходя мимо возьмите СА/КИ, не обращая внимания на ребёнка, и наденьте через 10 минут. Так ребёнок поймёт, что не может оказывать на вас влияние, сбрасывая СА/КИ. **Главное, не ругайте его в этот момент, не наказывайте** – он только чаще начнёт швырять СА/КИ и может сломать его. Оставайтесь спокойными, вы же мудрее. Можете показать ему, что огорчились. На многих детей это оказывает большее воздействие, чем гнев.